

80m 波段
3,5 MHz

HFB01 便携式短波天线

HF - 6m
7 - 70 MHz



3,5 - 440 MHz 可调




VHF 144 MHz
(约 46cm)

60m 波段
5 MHz

UHF 430 MHz
(约 16cm)



地网线接头



HFB01 便携式短波天线

3,5 - 440 MHz 可调

耐功率 150 瓦



波段

MHz

7

8

9

30m

10

11

12

13

20m

14

15

16

17

17m

18

19

15m

20

22

12m

24

26

10m

28

30

6m

50

MHz

MHz

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

MHz

频率调整说明:

- 1) 松开白色蝶形螺母
- 2) 滑动线圈调整至需要的频率
- 3) 调到最佳位置后, 锁紧白色蝶形螺母。

安装说明:

- 1) 结合背面附图, 用 G 型夹把铝合金安装件固定住。
- 2) 参照背面附图, 把天线安装起来。
- 3) 把地网线插入到铝合金安装件连接头上, 另外四端线引出四个方向固定住。
- 4) 安装好后再将天线与无线电设备连接起来。
- 5) 通过左图波段调整表, 滑动至最佳需求频率位置。

不带 80m 红圈

加装 80m 红圈

福建泉州华鸿通讯有限公司
福建省泉州市鲤城区江南高新科技园 (蔡庄)

[http: www.huahongantenna.cn](http://www.huahongantenna.cn)

Tel.: 0595-22469067, 22469068

Fax: 0595-22469069